

## Verklebeanleitung bedruckbare Tapeten mit Papierrücken

### Vorbereitungen

Der Untergrund muss glatt, fest und trocken sein und sollte eine gleichmäßige, weiße Farbe haben, bevor Sie die Vinyltapeten mit Papierrücken verarbeiten. Entfernen Sie alte Tapeten, Farbe oder Tünche, besonders alle Spuren von Tinte und anderen Oberflächenverschmutzungen, zum Beispiel Fett, Schmutz, Poliermittel und Stiftmarkierungen mit einer Reinigungslösung. Danach reinigen Sie die Wand mit sauberem Wasser und lassen Sie diese vollständig abtrocknen. Putz mit Sandoberfläche muss geglättet werden. Bei neuen Wänden müssen die Fugen abgeklebt, gefüllt und geschliffen werden. Für eine optimale glatte Tapezierung müssen alle Unebenheiten der Oberfläche geschliffen und geglättet werden, wie zum Beispiel Füllungen, Risse, Nägel- und Schraubköpfe. Für eine gute Haftung empfehlen wir Ihnen, alle porösen und absorbierenden Wände mit unserem Produkt BK 15 oder einem anderen Vorstreichmaterial zu behandeln. Sorgen Sie dafür, dass Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 4% beträgt (benutzen Sie einen Feuchtigkeitsmesser) und dass keine andere Feuchtigkeit oder Wasserdampf anwesend ist. Stellen Sie sicher, dass die Wände ohne Schimmel oder Mehltau sind. Wenn Schimmel oder Mehltau vorkommen oder wenn Ihre Wände sichtbar durch Feuchtigkeit beschädigt sind, oder die Feuchtigkeit höher als die empfohlene Feuchtigkeit sind, sollten Sie mit dem Tapezieren stoppen, bis die Situation vollständig unter der Leitung eines Experten korrigiert ist.

### Klebstoffe

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von ausschließlich BK P.V.A.C. Dispersionsklebstoff oder gleichwertiger Qualität. BK 10 Speziell produziert für Vinyltapeten mit Papierrücken, um bei porösen und absorbierenden Flächen angebracht zu werden.

BK 23 Speziell produziert für Vinyltapeten mit Papierrücken, um bei porösen und absorbierenden Flächen angebracht zu werden.

Dieser Klebstoff bietet die Möglichkeit, in einer Klebemaschine verwendet zu werden und ist für industrielle Benutzung geeignet.

BK 30 Speziell produziert für Vinyltapeten mit Papierrücken, um bei nicht absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel Glas, Kunststoff, Metall oder Vinyl auf Vinyl verwendet zu werden.

### Gerade tapezieren

Wenn ein Muster sich wiederholt, ist umgekehrt tapezieren nicht möglich. Vor dem Schneiden sollten Sie prüfen, ob das Design korrekt ist und sich richtig wiederholt. Als Beginn kalkulieren Sie die Wiederholung des Designs und schneiden Sie diverse Bahnen mit der richtigen Länge + 5 cm. Dadurch kann bei der Decke und den Bodenleisten der Rest abgeschnitten werden. Markieren Sie die Tapetenstücke mit Nummern, die der Reihenfolge des Schneidens entsprechen. Benutzen Sie dafür einen Bleistift.

### Umgekehrt tapezieren

Wenn umgekehrt tapezieren empfohlen wird, schneiden Sie einige Stücke mit der richtigen Länge +5 cm. Dadurch kann bei der Decke und den Bodenleisten der Rest abgeschnitten werden. Markieren Sie die Tapetenstücke mit Nummern, die der Reihenfolge des Schneidens entsprechen. Benutzen Sie dafür einen Bleistift.

### Vinyltapeten mit Papierrücken tapezieren

Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, sollten Sie sicher stellen, dass Sie das richtige Muster, die richtige Farbe und die richtige Anzahl Rollen aus der gleichen Serie zur Verfügung haben. **Starten Sie mit der Rolle, die die höchste Nummer hat! Kontrollieren Sie, ob Sie die Tapeten umgekehrt oder gerade tapezieren sollten auf dem Aufkleber, der sich auf der Außenseite der Rolle befindet.** Wenn bereits zugeschnittene Vinyltapeten mit Papierrücken nicht sofort auf der Wand tapeziert werden und länger als 24 Stunden außerhalb der Rolle liegen, empfehlen wir, die Bahnen mit Wasser zu befeuchten, bevor Sie weiter tapezieren. Verwenden Sie ein Dampfgerät. Benutzen Sie eine Lotlinie, um eine gerade Linie mit einem Bleistift zu ziehen. Dadurch kann die erste Bahn gerade tapeziert werden. Streichen Sie die Wand für die erste Bahn vor. Dabei sollten Sie genügend Klebstoff verwenden und einen Roller aus Schafswolle oder eine Blockbürste benutzen. Beginnen Sie mit tapezieren. Die erste Bahn sollte ungefähr 2 cm über die erste Ecke tapeziert werden. Schneiden Sie die Tapete bei der inneren Ecke mit einem scharfen Messer oder Spachtel ab und entfernen Sie den Tapetenrest, bevor Sie die nächste Bahn anbringen. Benutzen Sie einen Spachtel aus Kunststoff und glätten Sie die Bahn in vertikaler Richtung. Die nächste Bahn sollte 3 cm überlappen, benutzen Sie den Spachtel aus Kunststoff immer in Längsrichtung des Materials. Nachdem Sie beide Lagen der Tapete geschnitten haben, entfernen Sie die äußeren und inneren Ecken und tapezieren Sie die Bahnen erneut bei den Markierungen. Benutzen Sie das spezielle Schneidewerkzeug, um in der Mitte der Überlappung zu schneiden und ziehen Sie es nach unten, wobei Sie den überlappenden Streifen immer auf Spannung halten. Dann schließen Sie die Bahnen bei den Markierungen und verschließen Sie diese mit dem Spachtel. Entfernen Sie den Tapetenstreifen an der Decke und den Leisten unten mit dem Spachtel und einem scharfen Messer. Halten Sie das Messer in der Nut und bewegen Sie den Spachtel in Schneiderichtung. Achtung: Schneiden Sie nicht in den Untergrund, sonst ist es möglich, dass die Überlappungen nach außen stehen bleiben! Während Sie die Tapete anbringen, sollte Sie sofort überflüssigen Klebstoff mit sauberem und warmem Wasser entfernen. Verwenden Sie dafür nur einen feuchten Naturschwamm. Trocknen Sie die Tapeten mit einem sauberen Handtuch aus Baumwolle. Wenn überschüssiger Klebstoff zu lange auf

dem Vinyl bleibt, kann er permanenten Schaden verursachen. Kontrollieren Sie das Material, nachdem Sie drei (3) Längen tapeziert haben. Falls Sie Frage haben oder Vorfälle mitteilen möchten, stoppen Sie bitte direkt und kontaktieren Sie Ihren Händler - Sie sollten immer die Rollenbeschreibung und Batch- Nummern bewahren und mitteilen können, da ohne diese Informationen eventuelle Beschwerden nicht akzeptiert werden können – Wir akzeptieren keine Schadenersatzanforderungen, die sich auf mehr als die ersten drei Längen beziehen– Arbeitskosten werden nicht erstattet.

### **Wartung**

Vinyltapeten mit Papierrücken sind vollständig abwaschbar. Verschmutzungen können mit einer warmen Seifenlösung und einem feuchten Tuch entfernt werden. Benutzen Sie ausschließlich einen Naturschwamm mit;

- Sauberem warmem Wasser.
- Mildem Seifenwasser, danach abspülen.
- Isopropylalkohol (alias Reinigungsalkohol).

Reinigen Sie immer vom Boden aus nach oben. Reinigen von oben nach unten kann bleibende Streifen oder Flecken auf einer trockenen Oberfläche verursachen. Spülen Sie die Bahn mit sauberem Wasser und einem Naturschwamm ab, von oben nach unten. Sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche trocken ist. Benutzen Sie ein Baumwolltuch oder ein Papiertuch, um zu tupfen. Nicht reiben. Wenn es nötig ist, eine tief geprägte Vinyltapete zu reinigen, können Sie eine weiche Bürste benutzen. Benutzen Sie keine handgefertigten (Polyester-) Bürsten. Benutzen Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Lackverdünnungsmittel, Nagellackentferner, Kieferöl oder Reinigungsmittel, die Bleichmittel enthalten, weil diese auf die Dauer Verfärbungen verursachen können. Bei Zweifeln kontrollieren Sie die Wirkung Ihres speziellen Reinigungsmittels auf einem Probestück der Tapete.

## **Verklebeanleitung bedruckbare Tapeten mit Papierrücken**

### **Vorbereitungen**

Der Untergrund muss glatt, fest und trocken sein und sollte eine gleichmäßige, weiße Farbe haben, bevor Sie die Vinyltapeten mit Geweberücken verarbeiten. Entfernen Sie alte Tapeten, Farbe oder Tünche, besonders alle Spuren von Tinte und anderen Oberflächenverschmutzungen, zum Beispiel Fett, Schmutz, Poliermittel und Stiftmarkierungen mit einer Reinigungslösung. Danach reinigen Sie die Wand mit sauberem Wasser und lassen Sie diese vollständig abtrocknen. Putz mit Sandoberfläche muss geglättet werden. Bei neuen Wänden müssen die Fugen abgeklebt, gefüllt und geschliffen werden. Für eine optimale glatte Tapezierung müssen alle Unebenheiten der Oberfläche geschliffen und geglättet werden, wie zum Beispiel Füllungen, Risse, Nägel- und Schraubenköpfe. Für eine gute Haftung empfehlen wir Ihnen, alle porösen und absorbierenden Wände mit unserem Produkt BK 15 oder einem anderen Vorstreichmaterial zu behandeln. Sorgen Sie dafür, dass der Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 4% beträgt (benutzen Sie einen Feuchtigkeitsmesser) und dass keine andere Feuchtigkeit oder Wasserdampf anwesend ist. Stellen Sie sicher, dass die Wände ohne Schimmel oder Mehltau sind. Wenn Schimmel oder Mehltau vorkommen oder wenn Ihre Wände sichtbar durch Feuchtigkeit beschädigt sind oder die Feuchtigkeit höher als die empfohlene Feuchtigkeit sind, sollten Sie mit dem Tapezieren stoppen, bis die Situation vollständig unter der Leitung eines Experten korrigiert ist.

### **Klebstoffe**

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von ausschließlich BK P.V.A.C. Dispersionsklebstoff oder gleichwertiger Qualität. BK 10 Speziell produziert für Vinyltapeten mit Papierrücken, um bei porösen und absorbierenden Flächen angebracht zu werden.

BK 23 Speziell produziert für Vinyltapeten mit Papierrücken, um bei porösen und absorbierenden Flächen angebracht zu werden.

Dieser Klebstoff bietet die Möglichkeit, in einer Klebmaschine verwendet zu werden und ist für industrielle Benutzung geeignet.

BK 30 Speziell produziert für Vinyltapeten mit Papierrücken, um bei nicht absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel Glas, Kunststoff, Metall oder Vinyl auf Vinyl verwendet zu werden.

### **Gerade tapezieren**

Wenn ein Design sich wiederholt, ist umgekehrt tapezieren nicht möglich. Vor dem Schneiden sollten Sie prüfen, ob das Design kontinuierlich und korrekt verläuft. Als Beginn sollten Sie die Wiederholung des Designs einkalkulieren und diverse Tapetenstücke schneiden mit der richtigen Länge + 5 cm. Dadurch ist es möglich, an der Decke und bei den Leisten den Rest wegzuschneiden. Markieren Sie die Tapetenstücke mit Nummern, die der Reihenfolge des Schneidens entsprechen. Benutzen Sie dafür einen Bleistift.

### **Umgekehrt tapezieren**

Wenn umgekehrt tapezieren empfohlen wird, schneiden Sie einige Tapetenstücke auf die richtige Länge. Dadurch ist es möglich, an der Decke und den Leisten den Rest wegzuschneiden. Markieren Sie die Tapetenstücke mit Nummern, die der Reihenfolge des Schneidens entsprechen. Benutzen Sie dafür einen Bleistift.

**Vinyltapeten mit Geweberücken tapezieren**

Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, sollten Sie sicher stellen, dass Sie das richtige Muster, die richtige Farbe und die richtige Anzahl Rollen aus der gleichen Serie zur Verfügung haben. Wenn sich die Muster nicht wiederholen (zufällige Muster), sollten die Muster normalerweise umgekehrt aufgehängt werden. **Beginnen Sie mit der Rolle mit der höchsten Nummer! Kontrollieren Sie auf dem Aufkleber der Rolle, ob Sie umgekehrt oder normal tapezieren sollten.** Benutzen Sie eine Lotlinie, um eine gerade Linie mit einem Bleistift zu ziehen. Dadurch kann die erste Bahn gerade tapeziert werden. Streichen Sie die Wand für die erste Bahn vor. Dabei sollten Sie genügend Klebstoff verwenden und einen Roller aus Schafswolle oder eine Blockbürste benutzen. Beginnen Sie mit dem Tapezieren und hängen Sie die erste Bahn ungefähr 2 cm über die erste Ecke. Schneiden Sie die andere Seite der Ecke mit einem scharfen Messer oder Spachtel ab und entfernen Sie den Tapetenrest, bevor Sie die nächste Bahn aufhängen. Benutzen Sie einen Spachtel aus Kunststoff. Die Bahn sollte in vertikaler Richtung geglättet werden. Die nächste Bahn sollte ungefähr 3 cm überlappen. Der Spachtel aus Kunststoff sollte immer in Längsrichtung des Materials benutzt werden. Nachdem Sie durch beide Lagen der Tapete geschnitten haben, entfernen Sie die äußeren und inneren Ecken und kleben die Tapete wieder fest bis an die Markierungen. Benutzen Sie das spezielle Schneidewerkzeug, um in der Mitte der Überlappung zu schneiden und ziehen Sie es nach unten, wobei Sie immer den Überlappungsstreifen auf Spannung halten. Danach schließen Sie die Tapeten bei den gemeinsamen Markierungen und dichten Sie diese mit dem Spachtel sauber ab. Entfernen Sie den Tapetenstreifen an der Decke und den Leisten unten mit dem Spachtel und einem scharfen Messer. Halten Sie das Messer in der Ecke und bewegen Sie den Spachtel in Schneiderichtung. Achtung: Nicht in den Untergrund schneiden, sonst ist es möglich, dass die Tapeten bei den Schnittstellen nach außen stehen! Während Sie die Tapete anbringen, sollten Sie direkt überflüssige Klebstoffe entfernen mit warmem und sauberem Wasser, benutzen Sie dafür einen feuchten Naturschwamm. Trocknen Sie die Tapeten mit einem sauberen Handtuch aus Baumwolle. Wenn überschüssiger Klebstoff zu lange auf der Vinyloberfläche bleibt, kann er permanenten Schaden verursachen. Kontrollieren Sie das Material, nachdem Sie drei (3) Längen tapeziert haben. Falls Sie Frage haben oder Vorfälle mitteilen möchten, stoppen Sie bitte direkt und kontaktieren Sie Ihren Händler - Sie sollten immer die Rollenbeschreibung und Batch-Nummern bewahren und mitteilen können, da ohne diese Informationen eventuelle Beschwerden nicht akzeptiert werden können – Wir akzeptieren keine Schadenersatzanforderungen, die sich auf mehr als die ersten drei Längen beziehen – Arbeitskosten werden nicht erstattet.

**Wartung**

Vinyltapeten mit Geweberücken sind komplett abwaschbar. Verschmutzungen können mit einer warmen Lösung und einem feuchten Tuch entfernt werden. Benutzen Sie ausschließlich ein natürliches Tuch oder einen Schwamm mit:

- Sauberem und warmem Wasser. - Mildem Seifenwasser, danach abwaschen.
- Isopropylalkohol (alias Reinigungsalkohol).

Reinigen Sie immer unten nach oben. Reinigung von oben nach unten kann bleibende Flecken auf einer trockenen Fläche verursachen. Reinigen Sie mit sauberem Wasser und einem Naturschwamm die Tapete definitiv von oben nach unten und sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche danach trocken ist. Benutzen Sie ein Tuch aus Baumwolle oder ein Papiertuch, um Reste wegzutupfen. Nicht reiben. Wenn es nötig ist, ein tief eingedrucktes Vinylmuster zu reinigen, können Sie eine weiche Bürste verwenden. Benutzen Sie keine handgefertigten (Polyester-) Schwämme. Benutzen Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Lackverdünnungsmittel, Nagellackentferner, Kieferöl oder Reinigungsmittel, die Bleichmittel enthalten. Diese können auf die Dauer Verfärbungen verursachen. Bei Zweifeln kontrollieren Sie die Wirkung Ihres speziellen Reinigungsmittels auf einem Probestück der Tapete.

**Alphaset, Mai 2010**