

Hersteller / Manufacturer	Bezeichnung / Name	Geräte-Einstellung / Settings	SC 40	SC 42	SC 44	SC 46	SC 48	SC 50
Farblaserdrucker / Colour Laser Printer								
Canon	CLBP 460 PS	schweres Papier	*	*	*	*	*	*
Epson	Acculaser C 8500 / C 8600	schwer	*	*	*	*	*	*
HP	Color Laserjet 3550	Karton >163g/m ²	*	nt	*	nt	nt	nt
HP	4500	schweres Papier	*	*	*	*	*	*
Konica-Minolta	bizhub c250 / c352 / c450	Karton 1	*	*	*	*	*	*
Konica-Minolta	bizhub c500	Papier	*	*	*	*	*	*
Minolta	Page Pro L		*	*	*	*	*	*
Minolta QMS	Magicolor 2 Deskklaser	Dick	*	*	*	*	*	*
Minolta QMS	Magicolor 2200 / 6100	Dick	*	*	*	*	*	*
Ricoh	Aficio 3880 C	OHP-Folie	*	*	*	*	*	*
Tektronix	Phaser 740	Transparentfolien	*	*	*	*	*	*
Xerox	Phaser 7750	Normalpapier	*	nt	*	nt	nt	nt
SW-Laserdrucker / Monochrome Laser Printer								
Brother	HL 1040	Folien	*	*	*	*	*	*
GCC	XL 20	Dick	*	*	*	*	*	*
GCC	Elite 21 N	Folie	*	*	*	*	*	*
HP Laserjet	4M+	-	*	*	*	*	*	*
HP Laserjet	6L	-	*	*	*	*	*	*
HP Laserjet	Serie 5000	Labels	*	*	*	*	*	*
HP Laserjet	5L	-	*	*	*	*	*	*
Farbkopierer / Colour Copiers								
Canon	CLC 700 / 800	schweres Papier 1	*	*	*	*	*	*
Canon	CLC 950	OHP-Folie	*	*	*	*	*	*
Canon	CLC 1000 / 5000	schweres Papier 1	*	*	*	*	*	*
Canon	1100 / 1130 / 1150	Spezialpapier 1	*	*	*	*	*	*
Canon	CP 660	schweres Papier 1	*	*	*	*	*	*
Canon	IR 2100	schweres Papier 1	*	*	*	*	*	*
Canon	IR 3200	Normalpapier	nt	n	nt	n	n	n
HP	8500	schweres Papier 1	*	*	*	*	*	*
Minolta	CF 911	Karton 2	*	*	*	*	*	*
Minolta	CF 910	OHP-Folie	*	*	*	*	*	*
Oce	CS 90	OHP-Folie	*	*	*	*	*	*
Oce	CS 115	Spezialpapier 1	*	*	*	*	*	*
Ricoh	Aficio Color 3006	Dickes Papier	*	*	*	*	*	*
Ricoh	Aficio Color 5006	OHP-Folie	*	*	*	*	*	*
Ricoh	Aficio Color 6110	Dickes Papier	*	*	*	*	*	*
Xerox	DC 4 CP / DC 4 LP	Etikett	*	*	*	*	*	*
Xerox	DC 12	Papier dick (164-250g/m ²)	*	*	*	*	*	*
Xerox	DC 30 / DC 40	schweres Papier	*	*	*	*	*	*
Xerox	DC 250	Karton 105-176g/m ²	*	nt	*	nt	nt	nt
Xerox	DC 2045 / DC 2060	Papier 136-150 g/m ²	*	*	*	*	*	*
Xerox	5790 / 5799	opaker Film	*	*	*	*	*	*
SW-Kopierer / Monochrome Copiers								
Konica	7150	OHP	*	*	*	*	*	*
Canon	GP 605	-	*	*	*	*	*	*
Canon	GP 160 F	Schweres Papier	*	*	*	*	*	*
Canon	GP 215 / GP 225	-	*	*	*	*	*	*
Canon	GP 405	Schweres Papier	*	*	*	*	*	*
Canon	GP 5060	-	*	*	*	*	*	*
Canon	GP 605	-	*	*	*	*	*	*
Canon	NP 6317	-	*	*	*	*	*	*
Minolta	Di Alta 181 / Di Alta 350	Folie	*	*	*	*	*	*
Minolta	EP 3010 / 1085 / 2030 / 4000 / 6001	-	*	*	*	*	*	*
Ricoh	Aficio 180	OHP	*	*	*	*	*	*
Ricoh	Aficio 400	-	*	*	*	*	*	*
Ricoh	FT 6645	-	*	*	*	*	*	*

*=empfohlen; n=nicht empfohlen; -=nicht möglich; nt=nicht getestet
Stand 02/07

*=recommended; n=not recommended; -=not applicable; nt=not tested
as of 02/07

Bei den oben genannten Einstellungs-Empfehlungen handelt es sich um Richtwerte, die je nach Baujahr und aktuellem Zustand des verwendeten Gerätes abweichen können. Eigene Versuche sind deshalb in jedem Fall erforderlich. Detaillierte Angaben über die Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktinformationen.