


IQ360-Kappenpresse Anleitung

Einstellung obere Heiplatte: Diese wird wie die Verarbeitungstemperatur des jeweiligen Flexes eingestellt.

WICHTIG: wenn die Schaumstoffpolster verwendet werden, muss die Temperatur der oberen Platte um 20° erhöht werden

Die Verpressdauer hängt von der Dicke des jeweiligen Stoffes ab, als Richtwert kann aber 30-45 Sekunden genommen werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Empfehlungen für die Einstellungsparameter:

	obere Platte +20° bei Verwendung der Schaumstoffpolster	untere Platte 160°	mittlerer Druck
	mit Schaumstoffpolster	Zeit	Entfernen
Premiumflex	180°	30-45 Sekunden	warm
Maxflex	170°	30-45 Sekunden	warm/kalt
Profiflex	180°	30-45 Sekunden	kalt

Bei dünnen Stoffen sollte die Verarbeitungszeit auf 30 Sekunden reduziert werden.

Bei Bedarf kann nochmal mit der selben Temperatur nachgepresst werden.